方塊地毯怎麼鋪? 原來施工可以這麼快!

太格 AI 報你知 | AI 文字稿

方塊地毯除了花色多變、維護方便,在施工上也已經有非常快速舗設方法。很多人以為鋪地毯一定要整片上膠、水泥乾固、味道很重、乾燥時間很長,但事實上,現代的方塊地毯早已不需要這麼複雜。今天我們就來看看三種主流的施工方式,從最傳統到最新技術,讓你了解鋪設地毯可以多快、多乾淨地鋪好。

第一種是傳統膠水施工法。這是台灣最常見的鋪設方式,也是許多公共工程與辦公空間慣用的做法。施工時,師傅會在地面均勻塗上一層感壓膠,感壓膠的特性是乾了之後仍具黏性,能讓地毯穩定貼附,但又不會像傳統白膠那樣乾,日後拆除或更換時更方便。

現在許多廠商都使用通過台灣綠建材標章的感壓膠,不僅甲醛與 TVOC 揮發量極低,也符合 綠建築對低逸散材料的要求。像這類感壓膠在實際施工中幾乎無味,乾燥時間快、施工後無 須長時間封閉空間,是最容易控制品質的選擇。

第二種是 Shaw 專利的 LokDots 點膠施工法。這是美國 Shaw 的創新技術,用的是一種特殊的點狀膠貼。施工時,師傅會用專用的 LokDots 點膠槍在每片方塊地毯的四角與中央貼上這些點狀膠貼,再輕壓固定即可。這種做法最大的優點是不需要在整個地面上塗膠,因此施工速度非常快,也完全沒有傳統膠水的氣味問題。

因為沒有大面積的抹膠,地毯日後要更換時,也可以輕鬆掀起,不會破壞地面。對於需要經常更動配置、高架地板上施工或是租賃型辦公空間來說,這是非常實用又彈性的選擇。 LokDots 點膠施工法也符合 LEED 和 WELL 對低逸散與可維護性的要求,特別適合強調永續、維修效率與室內健康的空間設計。

第三種是使用 Semi 太格地毯貼。這是一種更方便的免膠式施工方式法。施工時,師傅會用地毯貼,貼在地毯背面交接處。每一張地毯之間由地毯貼固定,而不是黏在地面上。也就是說,整個空間的方塊地毯合成一體,形成一張大的整體,鋪設時不需塗膠,地毯貼只有貼在地毯背面的一面有黏性,另一面與高架地板接觸的部分是無膠設計,因此也不會在高架地板上留下任何殘膠。這種方式也是無味、完全乾式施工,不需要等待時間,鋪完即可使用。

(續)



方塊地毯怎麼鋪?原來施工可以這麼快!

太格 AI 報你知 | AI 文字稿

對施工現場來說,它最大的價值就是乾淨、快速、可重複利用。當地發需要局部更換時,只 要撕開那幾片地發貼,就能直接換新,不影響周圍區域。

總結來說,三種方式各有特點:

第一、感壓膠是最常見、最通用的選擇,適合長期固定使用;

第二、LokDots 點膠施工法則靈活、快速,適合需要彈性的空間;

而第三、使用地毯貼則代表了地毯施工的最優化的快速選擇,尤其是在承租的辦公室的高架 地板上。

在永續設計的思維裡,施工不只是效率問題,更是健康與環境的考量。當膠水逸散物減少、 施工現場乾淨、維修更容易,整個空間就能更快地投入使用,也更符合綠建築與健康建築的 要求。

所以,下次當你走進一間剛鋪完地毯的辦公室,沒有刺鼻的氣味、沒有等待時間、地毯卻穩 穩地貼在地面上,這就是新世代的地毯施工方式的成果。

延伸閱讀

1. Shaw Contract LokDots® + LokWorx® 官方技術介紹:

https://www.shawcontract.com/en-us/technicalpage/lokdots-lokworx

